

MWS


MEN WITH STYLE


Handleiding




Klicksysteem openen
scheerkamer

Aan/uit knop


SMART TRAVEL LOCK
Vergrendeling
voor onderweg


CLEANING REMINDER
Geeft melding wanneer
apparaat schoongemaakt
dient te worden


Batterij Indicator





Pop-up trimmer

Gebruik de ingebouwde pop-up trimmer voor uw bakkebaarden, het defineren van uw baard en om lange gezichtsharen weg te halen voor het scheren.



Smart-Travel Lock

Druk de aan/uit knop 3 seconde lang in voor het activeren en de-activeren van de Smart Travel Lock, het kan gebeuren dat u het scheerapparaat bij aankoop niet aankrijgt, druk dan de aankoop 3 seconde lang in.



Scheerkoppen

Leg de scheerkoppen voorzichtig op uw gezichtshuid voor een optimaal scheerresultaat, u hoeft niet hard te drukken gezien de scheerkoppen zich automatisch aanpassen aan uw gezichtscontouren.



Scheerkamer

Maak regelmatig de scheerkamer schoon door deze onder de kraan te houden, druk hiervoor op het clicksysteem waarbij de scheerkop automatisch opengaat.

Series. 3207

