

MWS

MEN WITH STYLE

Handleiding





1. Stainless steel scheerblad, zorg dat deze nooit in aanraking komt met andere objecten op het lichaam na. Dit om bramen te voorkomen, dit kan namelijk zorgen voor pijnlijke ontharing.
2. Waterdicht / anti-slip grip wat er voor zorgt dat het apparaat kan blijven werken zelfs onder de douche.
3. Aan/uit knop.
4. Led indicatoren die aangeven hoe vol de batterij nog is.
5. Oplaad gat om het apparaat mee op te laden.
6. Schoonmaak borstel, hiermee maakt u het scheerblad schoon na elk gebruik.
7. Oplaad kabel die geschikt is voor een 5v oplader.
8. Ontsmettings middel om het scheerblad te reinigen.
9. Opzet stukken voor verschillende haar lengtes.



Schoonmaken haarbakje

Werkt het apparaat plots niet meer of hapert hij regelmatig kan dit te maken hebben met een overvol haarbakje, normaal vallen de haren op de grond maar het kan zijn dat deze in de bodygroomer zelf komen. Mocht hier sprake van zijn druk dan met een enkele duim tegen de witte plastic ribbeltjes aan de voorzijde van het apparaat, houdt hem vervolgens onder de kraan om de haren te verwijderen en druk hem via de achterkant met beide duimen voorzichtig terug.

