

# MWS

MEN WITH STYLE

## Handleiding





Maak regelmatig handmatig een voor een de scheerkoppen open voor het reinigen van de scheerkamer



Aan/uit knop

Smart travel lock voor onderweg  
(aanknop 3 sec lang indrukken)

Batterij indicator

Melding bij teveel  
haar onder de scheerkoppen

Oplaadpoort



# Series. 3207

